


EL. PODTYNKOWE INSTALACJA



Niezależnie od zastosowanego przełącznika (starszy ciągniony czy nowszy PUSH&SWITCH) oraz generacji elementu podtynkowego, **woda z elementu podtynkowego kierowana jest zawsze w pierwszej kolejności w dół i dopiero po przełączeniu kierowana jest w górę.**

Rekomendujemy jak na schematach:

- **w natrysku** w pierwszej kolejności kierować wodę na rączkę, po przełączeniu na głowicę,
- **w wannie** w pierwszej kolejności na wylewkę, a po przełączeniu na rączkę.

